



**VERMELHO:** Neste manual de instruções aparecem em vermelho os dados que no ecrã aparecem num estado intermitente

**Exemplos**

**Função** **Introduzir ou acertar a data ou a hora**

Exemplo: Data 01.02.2000 Hora 14:00  
Após o reset

Carregar em O.K. 3x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 2x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 4x

O.K. 3x  
Após a programação do dia e a hora, o ecrã volta à função AUTO.

**Função PR**  
**Programação diária ou semanal**

Várias possibilidades

1. Só um dia num canal.
2. Vários dias num canal.
3. Só um dia em dois canais.
4. Vários dias em dois canais.

Exemplo:  
Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).  
Hora de começo ligação 19:00.  
Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.  
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 2x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 4x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 9x

Carregar em O.K. 3x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 3x

Carregar em O.K. 2x  
◆ 5x

Carregar em O.K. 1x

Repetir os passos para programar a desligação.  
Canal A OFF. Continuar com outras programações ou funções ou carregar uma vez na tecla para voltar a função AUTO.

**Função PR**  
**Programação dos dias feriados entre dois datas**

Programação dum canal (ON permanente ou OFF permanente) enquanto o outro segue a programação semanal.  
Exemplo: Início 20.04 Fim 24.04  
Canal B OFF permanente  
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x

Carregar em O.K. 2x

Carregar em O.K. 3x  
◆ 4x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 2x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 4x

Carregar em O.K. 2x  
◆ 4x

Carregar em O.K. 2x  
◆ 2x

Carregar em O.K. 1x

Continuar com outras programações ou funções ou carregar uma vez na tecla 1x para voltar a função AUTO.  
**O programa de feriados não ocupa lugar na memória. Quando se introduzir um programa novo de feriados apaga-se o programa antigo.**  
Quando o programa de feriados finalizar os relés dos canais voltam ao estado ON ou OFF programado normalmente.

**Função S/W**  
**Desligar a alteração automática do horario de Verão (Poupança de energia).**

A alteração da hora e activada desde a fábrica.  
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em O.K. 4x  
O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x

A alteração da hora Verão/Inverno fica desligada

O cambiamento ao horario do Verão é levado a efeito automaticamente de acordo com a "Regulação Europeia"

**Data inicial:** Último Domingo de Março  
**Data final:** Último Domingo de Outubro

**Função ?**  
**Verificar ou cambiar um programa**

Exemplo: Cambiar o programa:  
Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).  
Hora de começo da ligação 19:00.  
Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.  
Por o programa:  
Quarta-feira(3) ao Domingo(7).  
Hora da ligação 19.30. Canal A ON; canal B ON

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em O.K. 2x  
O.K. 1x

Carregar em O.K. 3x

Carregar em O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 1x  
◆ 1x

Carregar em O.K. 7x  
◆ 3x

Carregar em O.K. 3x

Carregar em O.K. 2x

Carregar em O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x

N.º de lugares de memória livres

**Função ?**  
**Verificar ou apagar um programa**

Exemplo: anular o programa de feriados  
Início 20.04 Fim 24.04  
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em O.K. 2x  
O.K. 1x

Carregar em O.K. 1x

Carregar em CL 1x

Carregar em O.K. 1x

Se carregar na tecla CL duas vezes quando no ecrã aparecer o n.º de lugares de memória disponíveis, acontece um apagamento total de toda a programação.